

Markiser må i sammenrullet tilstand ikke rage udenfor de hvide søjler (markeret med stiplet linje).

Markise i sammenrullet tilstand

Søjle

Søjle

Altan

